

Monteringshöjd: 204 cm i nederkant av väggfästet.
Obs! gäller för ett draperi med standardhöjd 200 cm!

Inga egna kap mot skarv utan alltid mot vägg om det är aktuellt med kapning!

